

# ALGEMENE DOCUMENTATIE

## AC CHARGER INTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Versie Geschiedenis

Versie	Datum	Auteur	Beschrijving
0.1	May 2023	I. Boutayniout	Eerst versie

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



## Inhoud

Ver	sie Geschiedenis	1
1.	Toegang	3
2.	Log in	3
3.	Dashboard	4
4.	Gegevens	5
5.	Configuratie – Oplaadstations	6
5	5.1 Configuratie	7
5	5.2 RFID Whitelist-configuratie	10
5	5.3 Belastingbeheer	12
5	i.4 OCPP-configuratie	14
5	5.4.1 OCPP-configuratie – Servervariabelen	15
5	5.5 Algemene instellingen	18
6	0.0 Gebruikersinstellingen	18



## 1. Toegang

Toegang tot uw laadpark door verbinding te maken met hetzelfde netwerk als het laadpark en het standaardadres in te voeren in uw browser (bij voorkeur: Microsoft Edge of Google Chrome)

#### http://ev3000:81

*Opmerking: zorg ervoor dat u het poortadres ':81' correct invoert, anders verschijnt de standaard fabrikantinterface.* 

#### 2. Log in

Sign In to your Evonity Charger Use your username and password to continue.	
UserName user Password	
Continue	Fast, Efficient and Productive After login you can easily monitor and configure your charger.

Referenties	Gebruikersgroep	Toegang
Gebruikersnaam: user	Gebruiker	Beperkt tot alleen algemeen
Wachtwoord: user		dashboard
Gebruikersnaam: operator	Operator	Volledige toegang tot alle
Wachtwoord: operator		functionaliteit binnen de
		interface



## 3. Dashboard

Dashboard Data Configuration						٢
Dashboard						
Name	State	Charging Rate	Energy	Charging Time	Connection Time	
Laadpaal 1 - Slot 2 New Location	Available	0.00 kW 0.00A/ 32A	0.00 kWh	00:00:00	00:00:00	
Kew Location	Available	0.00 kW 0.00A/ 32A	0.00 kWh	00:00:00	00:00:00	
Radpaal 2 - Slot 2 New Location	Available	0.00 kW 0.00A/ 32A	0.00 kWh	00:00:00	00:00:00	
Laadpaal 2 - Slot 1 New Location	Available	0.00 kW 0.00A/ 32A	0.01 kWh	00:00:00	00:00:00	
2023® Evonity						About

Op deze pagina:

- algemene status van het laadpark
- In bovenstaand voorbeeld zie je dat dit laadpark bestaat uit 4 laadslots
- De actuele status per laadstation
- Het laadtarief per laadstation
- De opgeladen energie per laadstation (tijdens actieve laadcyclus)
- De oplaadtijd (tijdens actieve laadcyclus)
- De verbindingstijd (tijdens actief opladen)



## 4. Gegevens

Dashboard Data Configuration					٢
Charging Data Data Charging Data this page does not scale well on mobile device, please use your tablet or pc for better experience					
Filter					Ð
Charging Data				l	Export (coming soon)
Chargepoint name	Total Energy	Connected on	Disconnected on	Duration	
Laadpaal 2 - Slot 1	0.0 kWh	5/31/23 19:46:56	5/31/23 19:47:03	00:00:00	+
Laadpaal 2 - Slot 1	0.0 kWh	5/31/23 19:44:24	5/31/23 19:46:52	00:00:00	+
Laadpaal 2 - Slot 1	0.0 kWh	5/31/23 19:44:19	5/31/23 19:44:22	00:00:00	+
Laadpaal 2 - Slot 1	0.0 kWh	5/31/23 19:40:40	5/31/23 19:44:15	00:00:00	+
Laadpaal 2 - Slot 1	0.0 kWh	5/31/23 19:39:52	5/31/23 19:39:59	00:00:00	+

Op deze pagina:

- Geschiedenis van de laadcycli
- De exportfunctie is nog niet beschikbaar, komt beschikbaar in toekomstige software- updates<sup>1</sup>

Door op het '+'-teken te klikken, worden de gegevens voor elke laadcyclus geopend:

Laadpaal 2 - Slot 2	0.06 kWh	5/31/23 18:13:19	5/31/23 18:15:57	00:01:47	-
Username: Ilias Peak Power: 2.67 kW Duratio	n: 00:01:47[Connected on: 5/31/23 18:13:19]Dise	connected on: 5/31/23 18:15:57 Finished on: N/A			
0.06 2.7		Active Power (kW)	Charged Energy (kWh)		
2.6					
2.5					
0.04 2.4					
2.2					
.02 2.1					
2.0					
1.9					
0 1.8 31/5/2023 18:13:00 31/5/2023 18:13:	00 31/5/2023 18:13:00 31/5/2023	18:13:00 31/5/2023 18:14:00 31/5/2023 18	14:00 31/5/2023 18:14:00 31/5/2023 18:1	4:00 31/5/2023 18:14:00 31/5/202	23 18:14:00 31/5/2023 18:15:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Remote updates zijn voorlopig enkel mogelijk indien de laadpaal via het internet verbinding kan maken met de Evonity Cloud Services.



## **5.** Configuratie – Oplaadstations

Dashboard Data Configuration					٢
Charging Stations & Charging Park >	Charging Stations     RFID Whitelist				Ð
Name.	Load Management     OCPP >	State.	Location.		
Laadpaal 1 - Slot 2	General Settings	Available	New Location	+	
Laadpaal 1 - Slot 1		Available	New Location	+	
Laadpaal 2 - Slot 2		Available	New Location	+	
Laadpaal 2 - Slot 1		Available	New Location	+	
2023@ Evonity					About

Op deze pagina:

• Kunnen de laadstations worden geconfigureerd.

Door op het '+'-teken te klikken, worden de details van elk laadstation geopend:

Name.	State.	Location.	
Laadpaal 1 - Slot 2	Available	New Location	-
l 🕑 🧭 🖄			
Laadpaal 1 - Slot 1	Available	New Location	+
Laadpaal 2 - Slot 2	Available	New Location	+
Laadpaal 2 - Slot 1	Available	New Location	+

Ś	Voer de configuratie-instellingen voor dit laadstation in
	Ga naar de statuspagina voor dit laadstation
Î	Met deze knop kunt u het laadpunt in uw laadpark identificeren. De LED's van het oplaadpunt gaan paars knipperen. ( te gebruiken bij het plaatsen van een nieuw laadpunt om het laadpunt te identificeren)
<b>※</b>	Deze knop wordt gebruikt om de led-indicator op het laadpunt uit te schakelen. ( te gebruiken bij het plaatsen van een nieuw laadpunt om het laadpunt te identificeren)
৺	Dit is om een LED-herstart uit te voeren. Te gebruiken nadat een van de bovenstaande knoppen is gebruikt.



#### 5.1 Configuratie

Dashboard Data Configuration				
Charging Station Settings: 23926 Charging Stations Charging Station Settings: 23926				
General Settings				
Name *	Laadpaal 1 - Slot 2			
Location *	New Location			
Power Settings				
Min Charging Current *	6			
Max Charging Current *	32			
Fallback Charging Current *	6			
Fallback Time (s) *	0			
Release Settings				
Release Mode *	Select an option by RFID Whitelist			
Socket Locking Settings				
Socket Locking Mode *	Select an option On EV Connect - DL			
Save Changes				

Configuratie-instellingen van het geselecteerde laadstation



Algemene instellingen	
Naam	De naam van dit laadstation
Plaats	De locatie van dit laadstation
Energie-instellingen	
Min laadstroom	De minimale laadstroom voor de aangesloten EV. Minimaal 6A
Maximale laadstroom	Maximale laadstroom voor de aangesloten EV.
	Met deze instelling kan de stroom naar de EV begrensd worden.
Terugval laadstroom	Dit is de terugvalwaarde waartoe de stroom naar de EV wordt
	beperkt als de verbinding met de master wordt verbroken.
Terugvaltijd	Na deze tijd valt de laadpunt terug op de fallback laadstroom.
Release-instellingen	
Release-modus	Opties:
	- RFID Whitelist: de authenticatie wordt gedaan met behulp van de
	interne whitelist, als de gescande RFID bekend en actief is in de
	whitelist kan het opladen worden gestart
	- door OCPP: de authenticatie wordt uitgevoerd met behulp van de
	OCPP-backend. De release-modus moet in deze modus worden
	gezet indien OCPP wordt gebruikt.
Instellingen voor	
socketvergrendeling	
Socket vergrendelingsmodus	Opties:
	- Op EV Connect - Verbinding verbreken: standaardmodus, het
	vergrendelen/ontgrendelen is gebaseerd op de verbinding van een
	EV.
	- via afstandsbediening: in deze modus kan de gebruiker via deze
	webapplicatie de kabel zelf vergrendelen, zodat de kabel standaard
	altijd in de paal blijft na een laadsessie. Totdat de gebruiker de
	kabel handmatig wil losmaken, om het mee te nemen.

CHARGEFACTION ALGEMENE DOCUMENTATIE ACM0001\_EvonityUI Handleiding Versie 0.1







#### 5.2 RFID Whitelist-configuratie

Hier vind je het overzicht van alle tags die in het laadpark gebruikt worden.

Dashboard Data Configuration				٢
RFID Whitelist Configuration RFID Whitelist Configuration RFID Whitelist Configuration				
Filter				Ð
RFID Whitelist			Add new	Тад
name.	id.	allowed.		
blanko 1	2A7F9E4A	true	+	
Ben Q	7ACBB24A	true	+	
Mete Unal	9AC7A74A	true	+	
Ilias	BA23A74A	true	+	
blanco kaart	BB26591E	true	+	
			ltems per page: 20	
2023® Evonity				About

Door op het '+'-teken te klikken, kunt u de geselecteerde kaart opnieuw configureren of verwijderen

Ilias	BA23A74A	true	-
expiry date.2023-06-12T09:09:00 type.ISO14443			
🕸 💼			



Om een nieuwe kaart toe te voegen, kunt u op de knop "Nieuwe tag toevoegen" drukken:

#### Add new Tag

Add Entry ×	RFID-tag	De RFID-ID
RFID Tag	TAG-naam	Optionele naam voor deze tag
TAG Name	Opladen toestaan	Mag deze RFID opladen?
Expiry Date 2023-07-06	Vervaldatum	Datum tot wanneer deze tag geldig is
Expiry Date	Vervaldatum	De tijd tot welke deze tag geldig is voor deze
12 : 52	Tijd	datum
• •	Laatst	De laatst gescande rfid- kaarten worden
	gescande	zichtbaar in de onderstaande lijst wanneer u
Last Scanned RFIDs *	RFID's	op de kopieerknop drukt:
tag. timestamp.		- E
2A7F9E4A 2023-06-06T07:11:27 문		De geoglastaarde REID wordt eutometiaak
BA23A74A 2023-05-31T16:17:38 🔁		gekopieerd naar het veld RFID-tag hierboven
Save		



#### 5.3 Belastingbeheer

Hier kunnen de load management instellingen worden geconfigureerd.

Dashboard Data Configuration		٢
Load Management Configuration Load Management Configuration		
Load Management		
Charging Park Name *	LoadCircuit_1	
Fuse (A) *	60	
Charging Rule *	EQUAL_DISTRIBUTION	
High Level Messuring Device *	Select an option RS 485 Modbus	
Configured RS485 Controller *	Select an option Laadpaal 1 - Stot 2	
Selected Stations Included In Load Management *	Station Name.	Selected.
	Laadpaal 1 - Slot 2	
	Laadpaal 1 - Slot 1	
	Laadpaal 2 - Slot 2	
	Laadpaal 2 - Slot 1	

Naam oplaadpark	De naam van het laadpark.
Zekering (A)	De zekeringwaarde van het belastingscircuit in ampère. De zekeringwaarde
	geldt voor alle oplaadpunten die op deze circuit zijn aangesloten.
	Deze waarde bepaalt de maximale hoeveelheid stroom die door alle
	aangesloten laadpunten mag worden verkregen.
Overkoepelend Meetinstrument	Als andere verbruikers op dezelfde zekering als het laadpark zijn
	aangesloten, kan een bovenliggend meetapparaat de totale stroom
	registreren. Dit zorgt ervoor dat de zekeringwaarde van het lastcircuit wordt
	gerespecteerd.
	Het meetapparaat wordt geconfigureerd via het verbindingstype.
	– Geen: geen overkoepelend meetapparaat aangesloten.
	– IP/adres: uitgeschakeld, is voor toekomstig gebruik.
	– RS-485-verbinding: het overkoepelende meetapparaat is aangesloten op
	de laadinterface van een laadcontroller via de RS-485-verbinding. Het
	Modbus-adres van het overkoepelende meetapparaat moet op 2 staan.
	Het type meter dat kan worden gebruikt, moet een EASTRON SDM630
	MODBUS V2 zijn (of kan ook een ander merk/model zijn, maar de Modbus
	RTU- registers moeten hetzelfde zijn als deze meter)
Geconfigureerde RS-485-controller	Hier wordt het laadpunt geselecteerd waarop het meetapparaat is
	aangesloten.
	Alleen beschikbaar wanneer "RS-485-verbinding" is geselecteerd.
Geselecteerde stations opgenomen in	Hier kunt u laadpunten toevoegen aan het laadbeheer. Geselecteerde
Load Management	oplaadpunten zijn toegewezen aan het laadcircuit



Nadat u de gewenste configuratie hebt uitgevoerd, slaat u de gewijzigde permanent op door op de knop "Wijzigingen opslaan" te drukken.

Save Changes



#### 5.4 OCPP-configuratie

Dashboard Data Configuration	
OCPP Configuration OCPP Configuration OCPP Configuration	
OCPP Configuration	
BackEnd URL *	ws://phoenixcontacl.com:8080/websocket/CentralSystemService/ChargeBox_42
Restart Service: RFID Registration in case of restart *	
Service RFID *	12341234
Free Mode *	
FreeMode RFID *	43214321
ChargePoint Model *	ProDucSPile
ChargePoint Vendor *	Evonity
ChargePoint Serial Nr *	S2319050001
	Save Changes Restart OCPP

Backend-URL	URL/IP-adres om toegang te krijgen tot de backend met unieke laadbox-ID
	(verstrekt door de operator).
Herstartservice: RFID-registratie	Als deze knop is ingeschakeld, worden de bezette laadpunten na een
bij herstart	herstart geregistreerd onder de service RFID op de backend.
RFID-service	RFID waarmee voertuigen kunnen worden aangemeld bij het herstarten van
	het laadstation, als de herstartservice is ingeschakeld.
Vrije modus RFID	Als deze knop is ingeschakeld, worden laadprocessen automatisch
	geautoriseerd aan de backend op de plug-in.
Model laadstation	Modelaanduiding van de fabrikant voor het laadstation – (readonly)
Fabrikant van laadstations	Fabrikant van het laadstation – readonly
Serienummer laadstation	Door de fabrikant toegekend serienummer van het laadstation (readonly)



#### 5.4.1 OCPP-configuratie - Servervariabelen

Hier kunnen aanvullende OCPP-instellingen worden geconfigureerd. Dit kan nodig zijn, afhankelijk van de backend provider.

Dashboard Data Configuration		
OCPP Configuration Server Variables		
OCPP Writeable Variables		
AuthorizeRemoteTxRequests *		
BlinkRepet *	o	
ConnectionTimeOut *	30	
HeartbeatInterval *	300	
LightIntensity *	100	
LocelAuthorizeOffiine *		
MeterValueSampleInterval *	900	
MinimumStatusDuration *	1	
ResetRetries *	3	
StopTransactionOnEVSideDisconnect *		
TransactionMessageAttempts *	3	
TransactionMessageRetryInterval *	10	

## CHARGEFACTION ALGEMENE DOCUMENTATIE ACM0001\_EvonityUI Handleiding



Versie 0.1

UnlockConnectorOnEVSideDisconnect *	
WebSocketPingInterval *	0 Save Changes
Controller Variables	
EVDIscardTimeout *	120
GlobalMaxCurrent *	16
MaxCurrent *	16
	Save Changes
Read only variables	
AllowOfflineTxForUnknownid *	
AuthorizationCacheEnabled *	
ChargeProfileMaxStackLevel *	0
ChargingScheduleAllowedChargingRateUnit *	Current
ChargingScheduleMaxPeriods *	96
ClockAlignedDataInterval *	0
ConnectorPhaseRotation *	0.RST
ConnectorPhaseRotationMaxLength *	1
ConnectorSwitch3to1PhaseSupported *	
GetConfigurationMaxKeys *	100



EVDiscardTimeOut	Tijdsinterval [s] waarna een gelezen UID wordt verwijderd als er geen voertuig is aangesloten.
Update forceren	Software-update wordt geïnstalleerd, zelfs als er nog laadprocessen actief zijn.
GlobalMaxCurrent	Maximale totale stroom [A] van alle laadpunten in het systeem.
Log niveau	– DEBUG (hoog niveau van logdetail) – INFO (laag niveau van logdetail)
MaxStroom	Maximale laadstroom [A] bij de afzonderlijke laadpunten.
ModemRestartTimeout	Tijdsinterval [s] waarna het modem opnieuw wordt opgestart bij een mislukte verbinding.
NieuweBackendURL	Tekenreeks voor het overbrengen van de backend-verbinding naar een nieuwe URL.
PreUnavailabilityForUpdate	Tijdsinterval [s] waarin het laadstation op status F wordt gezet voordat een update wordt uitgevoerd.
RFIDByteOrder	Omschakeling van de bytevolgorde van de RFID-kaart (Little Endian/Big Endian).
RFIDCharacterOrder	Omschakeling van de UID-tekenvolgorde naar 16-bits datawoorden.
WebSocketPingTimeout	Tijdsinterval waarna de websocketverbinding wordt hersteld bij afwezigheid van een antwoord.

#### Informatie over OCPP-standaardconfiguratiesleutels

Voor gedetailleerde informatie over de gestandaardiseerde OCPP-configuratiesleutels is verkrijgbaar bij de Open Charge Alliance, zie deze link: ( www.openchargealliance.org ).



#### 5.5 Algemene instellingen

Hier kunnen de algemene instellingen van de controller worden gewijzigd. In dit geval kan de lokale tijd van de module gewijzigd worden.

Dit moet correct zijn om de OCPP-backend-verbinding correct te laten werken.

Ceneral Settings Ceneral Settings Cenera	Dashboard Data Configurat	ion					•
MM/CD/YYY V V V	General Settings General Settings General Settings	Chocse a date. 6/6/2023	Ē	A 12 .	•	•	
		MM/DD/YYYY		<b>▼</b>	*	*	Save Changes
Changing the datetime will automatically log out the current user. Time is shown in UTC timezone. *	Changing the datetime will automa timezone. *	tically log out the current us	er. Time is sho	wn in UTC	D		

Merk op dat de getoonde datetime de UTC-weergave is van de lokale tijd.

#### 6.0 Gebruikersinstellingen

Door op het gebruikerspictogram in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken, ziet u de volgende opties:

	٢	
operator Pro operator		
Language	English	
Sign Out		
Taal		De volgende taalinstellingen zijn beschikbaar:
		English
		Cutch
		German
		French
		C Turkish
Account instellinger	n	Wachtwoord verandering
Afmelden		Meld de huidige gebruiker af